Dane aktualne na dzień: 16-10-2026 20:39

Link do produktu: https://www.saunas.pl/sauna-wiadro-prysznicowe-nierdzewne-samonapelniajace-p-2061.html

# Wiadro prysznicowe do schładzania - nierdzewne

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 300,00 zł** |
| Cena netto | **1 869,92 zł** |
| Dostępność | **W magazynie** |
| Czas wysyłki | **Natychmiast** |
| Producent | **inni** |

## Opis produktu

Wiadro prysznicowe ze szczotkowanej stali kwasoodpornej.

Wymiary:

• wysokości  cm,

• średnica  cm,

• pojemność

Instrukcja montażu i użytkowania fińskiego wiadra prysznicowego

1. Zawartość opakowania

•  Wiadro

• Stalowe wsporniki

• Oś stalowa rura

• Lina

• Zawór napełniający

2. Montaż

• Zawór napełniający może być zamontowany po lewej lub prawej stronie.

• Ustawić ilość wody nalewanej do wiadra poprzez regulację wysokości pływaka (zakres 5 – 14.5 litrów )

• Przełożyć linę przez otwory w przedniej części wiadra, na końcach zawiązać węzły. W przypadku konieczności skrócenia liny , jej końce muszą być ponownie zgrzane

• Przykręcić do ściany/sufitu stalowe wsporniki ( bez przykręcania wiadra ) WAŻNE : Upewnić się czy ściana/sufit są na tyle wytrzymałe , aby utrzymać ciężar wiadra napełnionego wodą. Montaż na ścianach z płyt kartonowo-gipsowych nie jest zalecany.

• Minimalna odległość między sufitem a górną krawędzią wsporników : 20 cm.

• Wsporniki przykręcić za pomocą 6 śrub o średnicy 10mm – 12 mm.

• Użyte do montażu śruby oraz kołki rozporowe powinny zgodne z normą DIN 1052 / Eurocode5. Jeśli ściana nie jest wystarczająco wytrzymała, można wsporniki przykręcić do drewnianej płyty, którą następnie montuje się na ścianie.

• Założyć zaślepki na końce osi/rury

Przykręcanie wiadra do wsporników:

• Włożyć zawleczkę w otwór na końcu osi/rury

• Przełożyć oś/rurę przez: pierwszy wspornik, plastikowy pierścień, otwory w wiadrze, plastikowy pierścień, drugi wspornik

Plastikowe pierścienie powinny znajdować się pomiędzy wspornikami a ścianami wiadra.

• Włożyć drugą zawleczkę w otwór na końcu osi/rury

• Połączyć zawór napełniający ze źródłem wody za pomącą węża 1/2” lub 3/8”, zakończonego gwintem żeńskim (wąż nie znajduje się w zestawie ). Należy pamiętać, aby wąż nie był napięty.

• Otworzyć źródło wody w celu sprawdzenia działania / wyczyszczenia wiadra.

• Wyregulować ilość napełnianej wody oraz długość liny.